



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft
Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.

Tel.: +36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu
Fax: +36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek: 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva



Termékismertető:

Sokoldalúan felhasználható nyeletőfék rendszerrel és 4+1 csapággal szerelt orsó. A klasszikus vonalvezetésű külső megbízható futást biztosító meghajtást és a kapitális halak kirohanásainak is ellenálló fékrendszert rejt magában. Főfék je letapadásmentes, finoman állítható. Az orsó hátuljában található nyeletőfék erőssége szintén igény szerint állítható. Áttétele a már jól bevált 5,2:1. A hajtó- és felkapókar egyaránt jól terhelhető. Tökéletes választás, ha egy sokoldalú orsóra van szükség, mert képességei hagyományos fenekező, feeder, bojlis, de akár rablóhalas horgászat során is kihasználhatóak.

Cikkszám	Súly	Áttétel	Csapágyszám
CZ9933	468 g	5,2:1	4+1

Az orsó összeállítása

Hajtsa fel a hajtókart, az ellentétes oldalon található csavar megszorításával fixálja a kar pozícióját.

Soha ne erőltesse a hajtókar felhajtasát, vagy zárását, ez az orsóház és az orsó sérüléséhez vezethet!

Az orsó felhelyezése horgászbotra

A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótalp felférjen, majd az elülső orsótalpat helyezze ütközésig az orsótartó vajatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton.

Leszerelésékor fordított sorrendben haladjon.

Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg az orsót, és hagyja teljesen megszáradni. Az eszközt orsóvédőben tárolja, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzá nem férhető helyen.

Az orsó feltöltése horgászsinórral

Miután az orsót felszerelte a botra, állítsa a dobót a legfelső állásba, a felkapókar felnyitása után a zsinórt a horgászbot vezetőgyűrűin keresztül vezetve a dobhoz kell erősíteni. A hajtókar előre tekerésével a felkapókar automatikusan zár, és elkezdődik a zsinór feltekerése. A zsinór egyenes elhelyezkedéséhez a zsinórnak a feltekerés közben enyhén feszülnie kell. A dobót úgy kell feltölteni zsinórral, hogy a dob peremétől kb. 2-3 mm-re legyen.

Fonott zsinór esetén egy réteg monofil zsinórt tekerjünk az orsódobra alátétnek.

Orsófék beállítása

Az orsók három féle típusú fékkel rendelkezhetnek

- Első fék
- Hátsó fék
- Nyeletőfék

Megfelelő beállítással a fék megakadályozza a horgászbot törését és a zsinór szakadását. A fék erősségét a horgászbot teherbírásához, illetve a zsinór szakító szilárdságához állítsuk. A horgászbotot 45 fokos szögben tartva addig kell a zsinórt csévélni, míg kifeszül és a bot 90 fokos szögben hajlik meg. Csak ebben a pozícióban szabad a féknek lassan engednie a zsinóron a horgászbot hajlítási feszültsége következtében. Addig kell a féket oldással vagy zárással beállítani, míg el nem érjük ezt a hatást.

A termék horgászati célra készült. A termék önmagában nem alkalmas horgászatra.

A horgászorsót csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A rendeltetészerű használatához egyéb eszköz is szükséges lehet, horgászati módszertől függően. **Magyarországon a horgászat engedély köteles,** a termék használata során mindig be kell tartani az adott vízter szabályzatát. Az orsót és tartozékait gyermekektől elzárva tárolja. Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a használatát. Amennyiben az orsó sérülést okoz önmagának vagy más személynek **AZONNAL** forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, **ne használja,** vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft
Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55.

Tel.: +36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu
Fax: +36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek: 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva